


測量図



縮尺 S=1:250

⊗ C072

G36-1
3.000
(2.995)

G36-2

P1

P2

基準点を記載してください。

⊗ C073

56.568
(56.569)

境界点の点間距離を
記載してください。
56.568 台帳数値
(56.569) 実測数値
3位止めで四捨五入

G36-3

3.011

G36-4

⊗ C074

33-7

33-8

33-9

記載する境界点は使用する境界点の一点先まで記載してください。

基準点座標一覧表

測点名	X座標	Y座標
C072	-62749.910	-33692.768
C073	-62735.430	-33656.111
C074	-62720.949	-33619.453

基準点は必ず検測してください

民界点座標一覧表

測点名	X座標	Y座標
P1	-62753.567	-33672.726
P2	-62753.802	-33663.165

民界点座標については、道路台帳境界標杭座標値で直線上に乗せてください。(交点計算により1mm未満とする。)

測量名の欄は道路台帳図の点名をそのまま記載してください。

境界点座標一覧表

測点名	X座標	差(mm)	Y座標	差(mm)
G-36-1	-62755.267	1	-33687.435	-4
36-1	-62755.268		-33687.431	
G-36-2	-62753.261	4	-33685.204	1
36-2	-62753.265		-33685.205	
G-36-3	-62754.649	3	-33628.653	±0
36-3	-62754.652		-33628.653	
G-36-4	-62756.845	亡失	-33626.593	亡失
36-4				

上段 道路台帳境界標杭座標
下段 実測境界標杭座標

差(mm)の欄に記載する際は
符号に注意してください。
(上段-下段) × 1000

作成者
住所
氏名